

Mai 2022

5WG1143-1AB01

IP Gateway KNX/BACnet N143

Produkt- und Funktionsbeschreibung



Das Gerät dient als Schnittstelle zwischen KNX und BACnet. Dabei werden die parametrierten KNX Kommunikationsobjekte als BACnet Objekte übersetzt und können somit in die BACnet-Welt kommunizieren. BACnet Clients können sich entweder über eine sogenannte COV-Subscription anmelden und werden automatisch über KNX Ereignisse informiert, oder aber sie verwenden den Read Property-Service, um nach Bedarf den Zustand der Objekte abzufragen.

Anschlussbeispiel



A6V10466141 RS-AC

IP Gateway KNX/BACnet N143

5WG1143-1AB01

Das Gerät bietet bis zu 250 Kommunikationsobjekte, über die KNX Funktionen (Gruppenadressen) auf BACnet Objekte umgesetzt werden.

Die Kommunikationsobjekte können wahlweise konfiguriert werden als:

Länge	Тур	Datenpunkttyp	Bezeichnung / Einheit	
1 bit		1.*	Binär (ein/aus, wahr/falsch, 1/0,)	
1 Byte ohne Vorzeichen		5.001	Prozent (0100 %)	
		5.010	Zählimpulse	
		5.004	Prozent (0255 %)	
		17.001	Szenennummer	
		18.001	Szenensteuerung	
	mit Vorzeichen	6.010	Zählimpulse	
		6.001	Prozent (-128127 %)	
2 Byte	ohne Vorzeichen	7.001	Pulse	
		7.013	Helligkeit lux	
	mit Vorzeichen	8.001	Pulsdifferenz	
	Gleitkommawert	9.*	Gleitkommawert	
		9.001	Temperatur °C	
		9.001	Temperatur °F (KNX Wert in °C)	
		9.006	Druck hPa (KNX Wert in Pa)	
		9.006	Druck Pa	
		9.024	Leistung kW	
		9.022	Leistungsdichte W/m ²	
		9.005	Geschwindigkeit m/s	
		9.005	Geschwindigkeit km/h (KNX Wert in m/s)	
		9.004	Helligkeit lux	
		9.007	Feuchtigkeit %	
		9.010	Zeit s	
		9.021	Strom A (KNX Wert in mA)	
		9.021	Strom mA	
		9.020	Spannung V (KNX Wert in mV)	
		9.020	Spannung mV	
		9.008	Teile/Million ppm	
		9.009	Luftdurchsatz m³/h	
		9.027	Temperatur °F	
4 Byte	ohne Vorzeichen	12.001	Zählimpulse	
	mit Vorzeichen	13.001	Zählimpulse	
		13.010	Wirkarbeit Wh	
		13.013	Wirkarbeit kWh	
		13.002	Durchflussmenge m³/h	
	Gleitkommawert	14.*	Gleitkommawert	
		14.068	Temperatur °C	

A6V10466141 RS-AC

IP Gateway KNX/BACnet N143

5WG1143-1AB01

Länge	Тур	Datenpunkttyp	Bezeichnung / Einheit
		14.068	Temperatur °F (KNX Wert in °C)
		14.058	Druck hPa (KNX Wert in Pa)
		14.058	Druck Pa
		14.056	Leistung W
		14.056	Leistung kW (KNX Wert in W)
		14.031	Energie J
		14.031	Energie kWh (KNX Wert in J)
		14.033	Frequenz Hz
		14.010	Fläche m²

Das Gerät wird allein mit der ETS konfiguriert.

Aus der Konfiguration der KNX Kommunikationsobjekte werden automatisch die zugehörigen BACnet Objekte konfiguriert. Es werden folgende BACnet Objekte verwendet:

- Binary Input
- Binary Output
- Binary Value
- Analog Input
- Analog Output
- Analog Value

Die Konfiguration des Geräts wird ausschließlich mit der ETS durchgeführt. Dies ist eines der überragenden Eigenschaften dieses Gerätes. Es sind zur Inbetriebnahme keine speziellen Kenntnisse über BACnet erforderlich. Das "Übersetzen" der mit der ETS konfigurierten Objekte zu BACnet-Objekten erfolgt vollautomatisch nachfolgendem Schema:

Die BACnet-Objekt-Instanznummer ist identisch mit der Objektnummer der ETS. Objekte mit 1bit Datenpunkttyp werden zu "binary" Objekten, alle anderen werden zu "analog" Objekten übersetzt. Der Parameter "Objekt-Modus" (EINGANG, AUSGANG, WERT) vervollständigt dann die Umsetzung zu einem BACnet-Objekt.

Die maximal mögliche Anzahl der Subscriptions ist nach Beendigung der Konfiguration auf der Webseite des Gerätes zu sehen. Mit Registrierung einer Subscription sendet das BACnet-Object seinen aktuellen Wert, sofern für dieses Objekt ein Wert vorliegt. Die Gültigkeit eines Wertes kann über das Status-Property (Failure-Flag überprüft werden). Initial wird das Status-Flag Failure für die Objekttypen binary-input, binary-value, analog-input und analog-value auf TRUE gesetzt. Sobald ein Wert vom KNX Bus oder auch BACnet-seitig (für binary-value oder analog-value) übermittelt wird, wird dieses Status-Flag auf FALSE zurückgesetzt.

Bei der Benutzung eines Priority Arrays und der Freigabe aller Array Positionen wird als "relinguish default" der zuletzt empfangene KNX Wert gesendet, sofern gültig.

Alle vom Gerät unterstützten Analog- sowie Binary-BACnet-Objekte unterstützen das beschreibbare Out-Of-Service Property. Wird dieses Property auf TRUE gesetzt, so wird für das entsprechende Objekt die Kommunikation mit KNX unterbunden. Werte von Input-Objekttypen können dann auch BACnet-seitig geändert werden, was ansonsten nicht möglich ist. Wertänderungen bei Objekten mit gesetztem Out-Of-Service Property werden auch über das Objektstatus-Flag Overridden angezeigt. Die Behandlung des Out-Of-Service Property ist insbesondere für die Fehlersuche in komplexen Anlagen von Bedeutung.

A6V10466141 RS-AC

Mai 2022

5WG1143-1AB01

IP Gateway KNX/BACnet N143

Wenn BACnet-seitig die Beschreibung eines Objektes abgefragt wird (ReadProperty "Description"), so wird der Beschreibungstext automatisch generiert und aus den Daten Objektname, BACnet Identifier und KNX Gruppenadresse getrennt durch Doppelpunkt (":") zusammengesetzt.

Integrierter Webserver

In den ETS Parametern kann ein Webserver aktiviert werden, um alle Konfigurationsdaten sowie die aktuellen Werte und Statusinformationen anzuzeigen. Der Aufruf erfolgt nach der Aktivierung in der ETS mit Hilfe der URL des Gerätes z.B. mit der Standard IP-Adresse http://192.168.1.135 oder der eingestellten IP-Adresse. Diese Darstellung ist zu Testzwecken und zur Schnittstellendokumentation zwischen KNX und BACnet nützlich. Hinweis

Der Webserver ist aus Sicherheitsgründen in den ETS Parametern deaktiviert. Zur Nutzung muss er erst durch einen entsprechenden ETS Parameter unter "Optionen" aktiviert werden.

Die Webseite gliedert sich in einen Kopfbereich, in dem allgemeine gerätespezifische Daten angezeigt werden:

- Geräte Name
- BACnet Instanznummer des Geräts
- Firmware Version
- Gerätebeschreibung
- Installationsort
- MAC-Adresse
- IP-Adresse
- Netzmaske
- Gateway-Adresse
- Physikalische KNX Adresse
- Anzahl der konfigurierten Objekte
- Max. Anzahl möglicher COV-Subscriptions
- Anzahl der Binary-Input
- Anzahl der Binary-Output
- Anzahl der Binary-Value
- Anzahl der Analog-Input
- Anzahl der Analog -Output
- Anzahl der Analog –Value
- Gerätestatus
- Revisionsnummer
- Anzahl aktiver COV-Subscriptions
- Priority: hier wird das Priority Array angezeigt auf dem Ereignisse von KNX Richtung BACnet übertragen werden.

Mai 2022

	/BACnet	N143								5WG	i1143-1 <i>A</i>	AB01	
-		lata y	1										
\leftarrow \rightarrow (ナー h	ttp://192.168.1.	+ .135										
C BAChe	ジーの h	ttp://192.168.1.	.135	IP Address	192.168.1(Object Count	250	Binary Inputs		0	Analog Inputs		0
BACne BACne Device Name Description	ジーの h	ttp://192.168.1.	.135	IP Address Netmask	192.168.1(255.255.255.0	Object Count Max Subscriptions	250 455	Binary Inputs Binary Outputs		0	Analog Inputs Analog Outputs	5	0
E BAChe BAChe C Bevice Name Description Location	ジー h	ttp://192.168.1. Instance Number Version Revision No.	.135	P Address Netmask Gateway Address	192 168.1(255 255 255.0 192 168.10.1	Object Count Max Subscriptions Cur. Subscriptions	250 455 0	Binary Inputs Binary Outputs Binary Values		0 0 0	Analog Inputs Analog Outputs Analog Values	3	0 0 1
BACne BACne Control Contro Control Control Control Contro	b operational	Into X tttp://192.168.1. Instance Number Version Revision No. Physical Addr		P IP Address Netmask Gateway Address L1.1 MAC	192 168.1(255 255 255 255 0 192 168.10.1 00-05-26-90- 	Object Count Max Subscriptions Cur. Subscriptions KNX Priority	250 455 0 NA	Binary Inputs Binary Outputs Binary Values		0 0 0	Analog Inputs Analog Outputs Analog Values	5	0 0 1
BACne BACne Device Name Description Location Device State OBJECT TABLE	D Departonal	Info X ttp://192.168.1. Instance Number Version Revision No. Physical Addr	.135	P IP Address Netmask Gateway Address 1.1.11 MAC	192 168.1(255 255 255 255 0 192 168.10.1 00-05-26-90- 	Object Count Max Subscriptions Cur. Subscriptions KNX Priority urf=s ~	250 455 0 NA	Binary Inputs Binary Outputs Binary Values		0 0 0	Analog Inputs Analog Outputs Analog Values	3	0 0 1 E
BACne BACne Device Name Description Location Device State OBJECT TABLE No. Name		ttp://192.168.1. Instance Number Version Revision No. Physical Addr	-T .135	D IP Address Netmask Gateway Address L1. :1 MAC	192.188.1/ 265.255.250 192.188.10.1 00.05.25-90- Encoding: KNX Address	Object Count Max Subscriptions Cur. Subscriptions KNX Priority urF=8 V Data Type	250 455 0 NA	Binary Inputs Binary Outputs Binary Values	R	0 0 0 Unit	Analog Inputs Analog Outputs Analog Values	Value	0 0 1 E>
Bacne Bacne Bescription Location Device State OBJECT TABLE No. Name 1234567890123456	OPERATIONAL 78901234567890122	ttp://192.168.1. Instance Number Version Revision No. Physical Addr	-T .135 BACne	 IP Address Netmask Gateway Address II. 1 MAC St Object Id rvalue(1) 	192.108.11 255.255.255.0 192.168.10.1 00-05-25-90- - Encoding: WRX Address unassigned	Object Count Max Subscriptions Cur. Subscriptions KNX Priority mr-e → Data Type binary	250 455 0 NA	Binary Inputs Binary Outputs Binary Values	R	0 0 0	Analog Inputs Analog Outputs Analog Values Status Fail	Value	0 0 1 E

Daran schließt sich eine Tabelle mit der Auflistung aller konfigurierten Objekte an. In dieser Tabelle werden folgende Felder angezeigt:

- Nummer des Objektes
- Name des Objektes
- BACnet Objekt ID
- KNX Gruppenadresse
- Datenpunkttyp
- Übertragungsmodus (T)
- Lesen bei Initialisierung(R)
- Einheit
- Status (OK oder Fault)
- Wert des Objektes

Die Objektwerte werden auf der Webseite nicht dynamisch aktualisiert, sondern nur durch erneuten Aufruf der Webseite.

Die Revisionsnummer wird mit jedem ETS-Download inkrementiert.

Über die Taste "Export EDE" wird eine EDE Datei (Engineering Data Exchange) im CSV-Format erzeugt, um die Datenpunkte zu dokumentieren.

Hinweis

Die Webseite ist grundsätzlich für den UTF-8 Zeichensatz kodiert. Über ein Auswahlfeld auf der Webseite kann zwischen UTF-8 und ISO 8859-1 Kodierung umgeschaltet werden.

Bei Konfiguration mit ETS werden Texte (einschließlich Sonderzeichen) abhängig von der Einstellung in der ETS kodiert. Die Einstellung in der ETS erfolgt für das Projekt unter Allgemein - Codepage. Dort sollte der UTF-8 Zeichensatz gewählt werden.

Texte, die über BACnet kommuniziert werden, werden so wie in der ETS eingegeben, weitergeleitet.

Integrierte KNXnet/IP-Schnittstelle

Das Gerät besitzt zusätzlich eine KNXnet/IP-Schnittstelle, um eine Verbindung zur ETS zur Fernparametrierung zu ermöglichen. Diese Schnittstelle lässt sich über einen ETS Parameter deaktivieren. Hinweis

Die KNXnet/IP-Schnittstelle ist aus Sicherheitsgründen in den ETS Parametern deaktiviert. Zur Nutzung muss diese erst durch einen entsprechenden ETS Parameter unter "Optionen" aktiviert werden.

A6V10466141 RS-AC

5WG1143-1AB01

IP Gateway KNX/BACnet N143

Verhalten bei Spannungsausfall / -wiederkehr

Ein Ausfall der Hilfsspannung (DC 24V) führt zu einem Funktionsausfall des Gerätes. Ein Busspannungsausfall führt zu einem Funktionsausfall des Gerätes. Bei Busspannungswiederkehr werden die parametrierten Aktionen ausgeführt und ggf. neue Stati gemeldet. Das Gerät sendet "I am" auf BACnet.

Auslieferzustand

Im Auslieferzustand hat das Gerät keine Gateway-Funktion. IP-Adresse: 192.168.1.135 Physikalische Adresse: 15.15.255 Physikalische Adresse IP-Schnittstelle 15.15.255

Verwendete Ports:

Service	Port	Bedingung
FTP/Firmware updates	TCP 20 / TCP 21	Aktiviere Möglichkeit des Firmwareupdates = ja
BACnet	UDP 47808	Einstellbar über Parameter "BACnet Port"
HTTP / Webserver	TCP 80	Aktiviere Webserver = ja
DHCP	UDP 68	IP-Adresszuweisung = DHCP Server
KNXnet/IP	UDP 3671	KNXnet/IP Schnittstelle aktiv = ja

Verhalten bei Entladen des Applikationsprogramms

Nach einem "Entladen" des Applikationsprogramms mit der ETS ist das entladene Gerät ohne KNX Funktion. Alle BACnet Objekte sind noch sichtbar, jedoch auf "out of service" gesetzt. Das Property "Revision No." im BACnet Device ist um eins erhöht. Der Webserver arbeitet weiter.

Rücksetzen des Gerätes in den Auslieferzustand

Um die ETS Konfigurationsdaten in den Auslieferungszustand zu versetzen, kann ein Master-Reset durchgeführt werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

- Gerät mit 24V Spannung versorgen.
- KNX-Bus vom Gerät trennen.
- Programmiertaste 5 Sekunden drücken und gedrückt halten, bis die Error LED zu blinken anfängt.
- Bei weiterhin gedrückter Programmiertaste (Error LED blinkt) den Bus mit dem Gerät verbinden.
- Programmiertaste loslassen.

Das Gerät wird ohne ETS Daten und mit der physikalische Adresse 15.15.255 neu gestartet. Hinweis: Die IP-Adresse wird auf 192.168.1.135 zurückgesetzt.

A6V10466141 RS-AC

5WG1143-1AB01

IP Gateway KNX/BACnet N143

Mögliche weitere Sicherheitsmaßnahmen sind

- Gerät nur in einer sicheren Netzwerkumgebung betreiben.
- Für die BACnet-Kommunikation ein separates IP-Netzwerk mit eigener Hardware aufsetzen.
- Zugang zum (BACnet-)IP-Netzwerk durch Nutzerkennungen und starke Passwörter auf einen berechtigten Personenkreis einschränken.
- Fernzugriffe auf das Gerät zusätzlich über eine VPN-Verbindung absichern.
- Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) baut eine verschlüsselte und autorisierte Verbindung (VPN-Tunnel) von einem entfernten Ort in ein Netzwerk über das Internet auf. Diese VPN-Verbindung ermöglicht eine sichere
- und gegen Mithören geschützte Kommunikation zwischen einem entfernten Gerät und der KNX-Installation.
- Wenn WLAN genutzt wird, voreingestellte SSID vom drahtlosen Access Point ändern. Das WLAN mit einem sicheren Verfahren (zurzeit z. B. WPA2) und einem starken Passwort verschlüsseln.
- Netzwerkeinstellungen dokumentieren und dem Gebäudeeigentümer/-betreiber oder dem LAN-Administrator übergeben.
- Verwaltung von Zugangsrechten zu diesem BACnet-Gerät in einem IP-Netzwerk mit dem zuständigen IP-Netzwerkadministrator abstimmen.
- Da das DCC (DeviceCommunicationControl) Passwort im Gerät gespeichert wird, muss zum Schutz dieses Passworts das ETS BAU-Passwort gesetzt werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf das FTP Port nur für ein Firmwaredownload geöffnet und muss nach dem Update wieder geschlossen werden.
- Aus Sicherheitsgründen darf der HTTP Port nur während Fehlersuche und Inbetriebnahme geöffnet und muss danach wieder geschlossen werden.
- Die Konfiguration des Gerätes muss gesichert werden. Dazu muss ein ETS BAU-Passwort gesetzt und KNXnet/IP deaktiviert werden.

Maßnahmen nach dem Austausch eines Geräts im Netzwerk

Wenn ein BACnet Gateway aus einem Netzwerk gestohlen oder aufgrund eines Defekts ausgetauscht wird, muss das BACnet DCC (DeviceCommunicationControl) Passwort geändert und für das neue BACnet Gateway ein anderes BAU Passwort vergeben werden.

Diese ist erforderlich, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Passwörter, die sich in einem geschützten Bereich des Geräts befinden, ausgelesen werden können.

Installationshinweise

• Das Gerät kann, für feste Installation in trockenen Innenräumen, zum Einbau in Niederspannungsverteiler auf Hutschienen EN 60715-TH35 verwendet werden.



WARNUNG

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

A6V10466141 RS-AC

SIEMENS

GAMMA instabus

5WG1143-1AB01

Technische Produkt-Informationen

Mai 2022

IP	Gateway	KNX/BACnet N143
----	---------	-----------------

Technische Daten

Netzwerkkommunikation

- Ethernet:
- 100BaseT (100 Mbit/s) • Unterstützte Internetprotokolle:
- ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP • KNXnet/IP gemäß KNX System Spezifikation:
- Core, Device Management, Tunneling

Bemessungsspannung

- Bus: DC 24 V (DC 21...30 V)
- Stromaufnahme: 40 mA
- Hilfsspannungsversorgung: AC 12-24 V, DC 12-30 V

Spannungsversorgung

- Busspannung: erfolgt über die KNX Buslinie
- Betriebsspannung: aus externer Sicherheitskleinspannung AC 24 V / DC 24 V nominal, zulässiger Eingangsspannungsbereich:

AC 12-24 V, DC 12-30 V

- Empfohlene Spannungsversorgungen:
 separate SELV Spannungsversorgung
 - unverdrosselte Spannung aus KNX Spannungsversorgungen N 125/x2

Bedienelemente

• 1 Lerntaste: zum Umschalten Normalmodus/Adressiermodus

Anzeigeelemente

- 1 gelbe LED: Ethernet Link Signal vorhanden (LK)
- 1 rote LED: Status-/Fehleranzeige
- 1 rote LED: Zur Kontrolle der Busspannung und zur Anzeige Normalmodus (LED=Aus) / Programmiermodus (LED=Ein)

Anschlüsse

- Linie: Busklemme (schwarz-rot), schraubenlos 0,6...0,8mm Ø eindrähtig
- Ethernet / IP Netzwerk: RJ45 Buchse

• Spannungsversorgung: Busklemme (gelb-weiß), schraubenlos 0,6...0,8 mm Ø eindrähtig

Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen: Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Höhe 55 mm, Länge 90 mm
- Gewicht: ca. 120 g
- Brandlast: ca. 3,3 MJ
- Montage: Schnellbefestigung auf Hutschienen nach EN 60715-TH35

Elektrische Sicherheit

- Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1): 2
- Schutzart (nach EN 60529): IP 20
- Überspannungskategorie (nach EN 60664-1): III
- Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V
- Gerät erfüllt EN 50428

EMV-Anforderungen

erfüllt EN 50428

Umweltbedingungen

- Klimabeständigkeit: EN 50090-2-2
- Umgebungstemperatur im Betrieb: 0 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: 25 ... + 70 °C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Zuverlässigkeit

Ausfallrate: 476 fit bei 40°C

Prüfzeichen

KNX, CE, BTL

CE-Kennzeichnung

gemäß EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

5WG1143-1AB01

IP Gateway KNX/BACnet N143

Lage- und Funktion der Anzeige- und Bedienelemente



Bild 2: Lage der Anzeige- und Bedienelemente

- A1 AC/DC 24 V Klemme
- A2 KNX Busklemme
- A3 Ethernet RJ45 Stecker
- A4 KNX Programmier LED
- A5 KNX Programmiertaste
- A6 Status-/Fehleranzeige LED
- A7 Ethernet Link LED

Montage und Verdrahtung

Allgemeine Beschreibung

Das Reiheneinbaugerät im N-Maß kann in Niederspannungsverteilern (Auf-Putz oder Unter-Putz) und überall dort eingesetzt werden, wo Hutschienen nach EN 60715-TH35 vorhanden sind. Die Verbindung mit der Buslinie erfolgt über eine Busklemme. Zur Verbindung mit dem Ethernet-IP Datennetzwerk verfügt das Gerät über eine RJ45 Buchse.

Montage des Reiheneinbaugerätes

- Das Gerät (B1) in die Hutschiene (Bild 3, B2) einhängen und das Gerät (Bild 3, B1) nach hinten schwenken, bis der Schieber hörbar einrastet.
- Verbinden Sie die Hilfsspannung AC/DC 24V mit der gelb-weißen Busklemme (Bild 2, A1).
- Verbinden Sie die Busleitung mit der schwarz-roten Busklemme (Bild 2, A2).
- Stecken Sie ein Ethernet Patchkabel mit RJ45 Stecker in die RJ45 Buchse (Bild 2, A3), um das Gerät mit dem LAN / Intranet zu verbinden.
 Es besteht eine Verbindung zu einem Netzwerk, wenn die gelbe LED mit der Kennzeichnung ERR (Bild 2, A6) dauernd leuchtet. Wenn die LED LK (Bild 2, A7) aufleuchtet, werden Daten vom bzw. zum Gerät gesendet.

Demontage des Reiheneinbaugerätes

- Entfernen Sie zuerst das Ethernet Patchkabel aus der RJ45 Buchse (Bild 2, A3).
- Entfernen Sie die gelb-weiße Busklemme (Hilfsspannung) aus der Buchse (Bild 2, A1).
- Entfernen Sie die schwarz-rote Busklemme (Busleitung) aus der Buchse (Bild 2, A2).
- Mit einem Schraubendreher den Schieber (Bild 3, C3) nach unten ziehen, durch leichtes Drücken einrasten und
- das Gerät (C1) aus der Hutschiene (Bild 3, C2) herausschwenken.

A6V10466141 RS-AC

Mai 2022

IP Gateway KNX/BACnet N143

5WG1143-1AB01



Bild 3: Montage und Demontage des Reiheneinbaugerätes

Busklemme abziehen (Bild 4)

- Die Busklemme (Klemmenblock) (D2) besteht aus zwei Teilen (D2.1, D2.2) mit je vier Klemmkontakten. Es ist darauf zu achten, dass die beiden Prüfbuchsen (D2.3) weder mit dem Busleiter (versehentlicher Steckversuch) noch mit dem Schraubendreher (beim Versuch die Busklemme zu entfernen) beschädigt werden.
- Den Schraubendreher vorsichtig in den Drahteinführungsschlitz des grauen Teils der Busklemme (D2.2) einführen und die Busklemme (D2) nach vorne aus dem Gerät (D1) herausziehen.

Busklemme aufstecken (Bild 4)

- Die Busklemme in die Führungsnut stecken und
- die Busklemme (D2) bis zum Anschlag nach hinten
- drücken

Anschließen der Busleitung (Bild 4)

- Die Busklemme (D2) ist für eindrähtige Leiter mit 0,6 ... 0,8 mm Ø geeignet.
- Den Leiter (D2.4) ca. 5 mm abisolieren und in Klemme (D2) stecken (rot = +, schwarz = -).

Abklemmen der Busleitung (Bild 4)

- Die Busklemme (D2) abziehen und den Leiter (D2.4) der Busleitung, bei gleichzeitigem Hinund Herdrehen, herausziehen.



Bild 4: Busleitung anschließen und abklemmen

Spannungsklemme abziehen / aufstecken

- Zum Abziehen und Aufstecken der Spannungsklemme ist wie bei der Busklemme zu verfahren.

Maßbild

Abmessungen in mm



b = 4 TE



IP Gateway KNX/BACnet N143

5WG1143-1AB01

Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.
- Ein defektes Gerät ist mit einem Rücklieferschein der zuständigen Vertriebsniederlassung zurückzusenden.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: